

Контакты

Офисы Webasto в России:

Москва (495) 7770247, 7770245

Санкт-Петербург (812) 2940640, 2940384

Нижний Новгород (831) 2725515, 2725565

Екатеринбург (343) 3793759, 3793760

Новосибирск (383) 3540000, 3637115

www.webasto.ru

отопители.вебасто.рф – легковые подогреватели

люки.вебасто.рф - люки и крыши

<http://webasto.ru/dealers/russia/> - гарантийные сервисы



Webasto



Руководство пользователя GSM 1533



Общие положения	3
Важная информация для пользователя устройства	4
Правила безопасности	5
Назначение устройства	6
Информация о состоянии системы и оповещения	7
Установка времени	8
Управление с минитаймера	9
Управление посредством мобильного телефона	10
Управление при помощи SMS	11
Изменение телефонных номеров для доступа к системе без пин-кода, изменение пин-кода	12
Сохранение номеров	13
Удаление номеров	14
Изменение пин-кода	14
Настройка системы оповещений	15
Определение координат	16
Контроль аккумулятора автомобиля	17
Контроль лицевого счета сим-карты устройства	17
Смена подсветки дисплея	18
Возможности при работе с Thermo Top Evo	19

Дополнительные возможности при работе с Thermo Top Evo¹:

1. Отображение текущей температуры охлаждающей жидкости при работе предпускового подогревателя.


2. Уведомление о готовности автомобиля к поездке (достижении температуры охлаждающей жидкости указанной пользователем температуры).

Для установки желаемой температуры для уведомления отправьте SMS-сообщение с текстом:

101,[температура от 30 до 99]_пин-код

Для отключения уведомления установите температуру от 0 до 29 С.

3. Режим догревателя, позволяющий предпусковому подогревателю Thermo Top Evo автоматически включаться при запуске двигателя автомобиля для более быстрого прогрева.

Для включения удерживайте кнопку  3 секунды при включенном зажигании.

Для выключения нажмите  еще раз.

¹ Необходимо подключение провода зажигания к устройству в соответствии с рекомендациями по монтажу; подключение отопителя по w-bus шине.

Смена подсветки дисплея

Вы можете задать базовые параметры цвета подсветки в виде SMS-сообщения отправив команду с кодом цвета 742,024,078,124_ пин-код 742, (код цвета R), (код цвета G), (код цвета B)_ пин-код

Для изменения цвета подсветки дисплея вручную:
Одновременно нажмите кнопки SET и >> три раза.
Устройство войдет в меню изменения цвета подсветки.
На дисплее загорится символ:

- 1 - установите клавишами << и >> желаемую насыщенность красного цвета, нажмите SET
- 2 - установите клавишами << и >> желаемую насыщенность зеленого цвета, нажмите SET
- 3 - установите клавишами << и >> желаемую насыщенность голубого цвета, нажмите SET

Для выхода из режима программирования нажмите 

Общие положения.

Поздравляем Вас с приобретением оборудования Вебасто.

Данное устройство предназначено для управления предпусковыми подогревателями марки Webasto (Вебасто) как при помощи непосредственного включения с минитаймера, установленного в салоне Вашего автомобиля, так и по GSM каналу связи.

Ознакомьтесь с настоящей инструкцией по пользованию органом управления предпусковыми подогревателями марки Webasto.

При написании данной инструкции мы исходили из того, что Вы получили полную информацию об использовании, гарантийных и сервисных условиях по оборудованию Webasto в авторизованном компанией Вебасто Рус сервисном центре.

Список Дилеров и Представителей находится на сайте Вебасто Рус по адресу: <http://webasto.ru/dealers/russia/>

Важная информация для пользователя устройства.

Вне зависимости от выбранного Вами приоритетного способа управления данным устройством, просим **НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО**, после получения автомобиля от установщика зарегистрировать свой личный номер телефона в памяти устройства как основной и установить пин-код.

Для этого наберите с Вашего мобильного телефона номер телефона сим-карты, установленной в устройстве и следуйте голосовым подсказкам системы:

147 * 3 * пин код * подтвердите пин код*

Номер телефона будет сохранен в ячейке №1 и введенный Вами пин код для доступа к системе будет сохранен.

Контроль аккумулятора автомобиля

В случае падения напряжения аккумуляторной батареи Вашего автомобиля до 10 Вольт система уведомит Вас об этом выбранным способом

Контроль лицевого счета сим-карты устройства

Система автоматически уведомляет Вас о снижении баланса ниже 90 рублей при любом входящем звонке.

Для самостоятельной проверки баланса при голосовом вызове введите команду 100 *, система сообщит Вам о состоянии баланса лицевого счета.

Для запроса по SMS отправьте команду: 100_пин-код

Определение координат

По телефону: наберите телефонный номер сим-карты, установленной в устройство, если требуется – введите пин-код. Прослушайте информацию о состоянии устройства

Для запроса координат наберите команду 99 *

Система пришлет Вам ссылку в виде SMS-сообщения.

Перейдя по ссылке Вы сможете увидеть расчетное местонахождение автомобиля.

SMS: Для запроса координат отправьте команду:99_пин-код

Правила безопасности.

Предпусковой подогреватель нельзя эксплуатировать:

- на топливозаправочных станциях и нефтехранилищах
- в местах, где возможно выделение горючих газов или пыли, а так же в местах складирования легковоспламеняемых жидкостей и твёрдых материалов (например, вблизи от складов топлива, угольной и древесной пыли, зернохранилищ, скоплений сухой травы и листвы, картона, бумаги и др.)



Опасность взрыва
и смертельного
исхода от удушья!

¹ Определение координат устройства производится на основании расстояний до базовых станций Вашего оператора связи. Точность определения координат зависит от количества базовых станций оператора, видимых устройству.

Назначение устройства.

При помощи данного устройства Вы можете:

- Включить или выключить предпусковой подогреватель Вебасто
- Запустить или настроить одну из трех сохраненных в памяти программ запуска
- Получить подтверждение запуска подогревателя и информацию о его работе
- Определить местонахождение устройства

Настройка системы оповещений

Вы можете настроить систему оповещений в инженерном меню

Доступ в меню 147 * 7 *

- 1 - для информирования по голосовому каналу связи
- 2 - для информирования по SMS
- 3 - для отправки flash-sms¹
- 4 - для отмены оповещений

¹ SMS в flash-формате не сохраняются в памяти мобильных телефонов

Удаление номеров

Для удаления сохраненного номера телефона войдите в систему, перейдите в служебное меню (команда 147 *2*) Выберите ячейку, номер телефона в которой необходимо удалить и подтвердите удаление
Например: 147*2*2 (для ячейки №2).

Изменение пин-кода¹

Для изменения пин-кода устройства наберите телефонный номер сим-карты устройства, войдите в систему.
Для входа в служебное меню ведите команду 147 *
Введите команду 3 *
Введите «старый пин-код» *
Введите «новый пин-код» *
Подтвердите «новый пин-код» *
Если во время смены пин-кода Вы допустили ошибку, нажмите клавишу # система предложит ввести пин-код еще раз.

Информация о состоянии системы и оповещения.

При входящем звонке система информирует о своем состоянии, оставшемся времени работы, активных программах, напряжении бортовой сети, состоянии лицевого счета сим-карты.
Автоматическое включение и выключение отопителя, а также иные информационные события подтверждаются на телефонный номер, с которого поступил последний успешный вызов.

Установка времени

на дисплее устройства будет произведена автоматически при включении питания *

При необходимости Вы можете откорректировать или выставить иное время в ручном режиме. Для этого удерживайте в нажатом положении кнопку SET. Для изменения системного времени устройства нажимайте кнопки << и >>. Для сохранения установленного времени отпустите кнопку SET.

Изменения установленного времени не возможно при активном режиме отопления или вентиляции.

Сохранение номеров

Для сохранения номера телефона в одну из трех ячеек памяти наберите телефонный номер сим-карты, войдите в систему.

Для входа в служебное меню введите команду 147 *

Если номер не сохранен в памяти устройства, Вам будет предложено сохранить его в памяти устройства. Для этого введите команду 1 *

Выберите номер ячейки для записи, набрав на клавиатуре номер ячейки

Изменение телефонных номеров для доступа к системе без пин-кода, изменение пин-кода

Для предотвращения несанкционированного доступа к системе предусмотрено введение пин-кода.¹

Введенный пин-код подтверждается нажатием кнопки *.



Для доступа к системе без ввода пин-кода предусмотрены 3 ячейки памяти, запись (и удаление) в которые производится через голосовое меню.²

Для ввода пин-кода предоставляется три попытки, после чего доступ к системе с чужих (не сохраненных в памяти устройства) телефонов будет запрещен. Успешный ввод пин-кода или звонок с сохраненного в памяти устройства номера телефона обнуляет счетчик ошибок.

¹Вы можете установить пин-код длиной от 3 до 6 цифр

²Если все три ячейки пустые – устройство находится в «режиме установщика» и не требует введения пин-кода. После сохранения хотя бы одного номера доступ со сторонних телефонов осуществляется по пин-коду.

Управление с минитаймера

Включение подогревателя	Нажмите 
Выключение подогревателя	Нажмите 
Включение выбранной программы	Нажмите SET (1, 2 или 3 раза) для выбора необходимой программы
Отмена активированной программы	при мигающих символах номера программы и символа нажмите кнопку SET
Изменение предварительно установленных программ	Нажмите SET (1, 2 или 3 раза) для выбора необходимой программы При помощи кнопок << и >> измените сохраненное время Сохраните, нажав SET
Изменение оставшегося времени работы запущенного подогревателя ¹	Нажимайте << или >> для изменения продолжительности работы устройства

¹Функция не поддерживается при подключении по w-bus шине

Управление посредством мобильного телефона¹

Включение подогревателя	Наберите необходимое время работы подогревателя в минутах: Например «4»«5»«*»
Выключение подогревателя	Нажмите «0» «*»
Включение выбранной программы	«Номер программы», «*»
Отмена активированной программы	«Номер программы», «*» Например «1» «*»
Изменение предварительно установленных программ	Наберите «9», «*» Номер программы «1» «*» Новое время запуска «0800» «*»
Изменение оставшегося времени работы запущенного подогревателя ²	Наберите необходимое время работы подогревателя в минутах: Например «2»«5»«*»
Получение координат	«9 9 *»

¹ При звонках с номеров, сохраненных в памяти устройства ввод пин-кода не требуется

² Функция не поддерживается при подключении по w-bus шине

Управление при помощи SMS¹

Включение подогревателя	Наберите необходимое время работы подогревателя в минутах: Например «4»«5»_пин код»
Выключение подогревателя	Наберите «0»_«пин код»
Включение выбранной программы	«Номер программы» «,», «1»_«пин код» для включения «Номер программы» «,», «0»_«пин код» для отключения Например «1, 1»_«пин код»
Изменение предварительно установленных программ	Наберите «9» «,»«Номер программы» «,» «Новое время запуска»_«пин код» Например «9,1,0815»_«пин код»
Изменение оставшегося времени работы запущенного подогревателя ²	Наберите необходимое время работы подогревателя в минутах: Например «2»«5»_«пин код»
Получение координат	«9 9»_«пин код»

¹ При отправке SMS с номеров, сохраненных в памяти устройства ввод пин-кода не требуется

² Функция не поддерживается при подключении по w-bus шине